

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette caméra endoscopique Body Cam. Cette caméra vous permet d'accéder à des parties de votre corps que vos yeux ne peuvent pas voir.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Body Cam avec 2 piles AAA
- Mode d'emploi

Caractéristiques

Mini-caméra intégrée

Connexion Wi-Fi

Applications gratuites pour iOS/Android

Enregistrement de photos et vidéos

Éclairage à LED

Utilisation facile (One Touch)

Mise en marche

1. Pour connecter votre smartphone à la caméra, vous devez installer l'application **Body Cam**.
 - 1.1. Pour cela, ouvrez App Store (iOS) ou Google Play (Android).

1.2. Recherchez **Body Cam**.

- 1.3. Téléchargez l'application comme à votre habitude et installez-la (système requis : iOS version 5.0 ou supérieure, Android version 2.3 ou supérieure).

Ouvrez le compartiment à piles (voir illustration ci-dessous), placez 2 piles AAA dans le compartiment (veillez à respecter la polarité).



2. Allumer la caméra

Appuyez sur le bouton pendant environ 3 secondes, la LED bleue s'allume.



3. Dans le menu Wi-Fi de votre smartphone, recherchez **Body Cam**.

- 3.1. Connexion avec **Body Cam**
- 3.2. Retour à l'interface utilisateur

- 3.3. Sélectionnez l'application **Body Cam** : après ouverture de l'application, 4 pages s'affichent, décrivant les caractéristiques de l'application.

4. La caméra peut maintenant être utilisée.
5. Les photos et vidéos peuvent être enregistrées sur le smartphone.

Utilisation

Cette caméra vous permet de réaliser des prises de vue photos ou vidéo (pour contrôler par exemple votre cavité buccale ou votre peau). Vous pouvez ensuite enregistrer ces prises de vue sur votre smartphone et les transmettre à un médecin afin d'obtenir un diagnostic professionnel.

Basculer entre vidéo et photo

Lorsque les images en direct de la caméra sont affichées, un symbole représentant un appareil photo ou une caméra vidéo est visible dans le coin en haut à gauche. Appuyez sur ce symbole pour basculer d'une fonction à l'autre.

Déclencheur pour photo ou vidéo

Le "déclencheur" (situé sur le côté gauche, au milieu) permet de démarrer ou arrêter un enregistrement vidéo, ou de prendre une photo.

Appuyez sur le symbole "Play" (en haut à droite) pour lire ou supprimer vos photos et vidéos.

Appuyez sur le symbole de la roue dentée (en bas à droite) pour procéder aux réglages.

Caractéristiques techniques

Wi-Fi : IEEE 802.11g / 802.11n

Résolution de la caméra : 320 x 240 pixels

Format vidéo : YUV

Distance focale : 10~30 mm

Portée effective : jusqu'à 3 m

Temps de latence : < 0,2 seconde

Autonomie en fonctionnement : plus de 30 minutes en continu

Dimensions : 176 x 35 x 27 mm

Alimentation : 2 piles AAA

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !

- Veuillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez jamais l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL GmbH déclare ce produit PX-3784 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 1999/5/CE, concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications, et 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.



Directeur Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
12.03.2015